

MANUAL DO PRODUTO

CLIMAZON BRAÇO BIÔNICO

cód. 8817

HAI SAN

SUA MARCA COM ESTILO

CLIMAZON BRAÇO BIÔNICO – cód. 8817

Aparelho acelerador de químicas e tratamentos, que torna mais rápido, mais eficiente e implementa mais qualidade nos tratamentos no salão.

1 – Características

- Aparelho com design moderno, que torna mais eficiente o seu efeito;
- Seu formato permite grande cobertura para os tratamentos, com ampla área de reflexão de energia, que impede a interferência do meio externo, como condicionadores de ar, secadores e ventiladores;
- É estático, característica que diminui a necessidade de manutenção e eleva a eficiência do tratamento, pois dá energia constante e uniforme em todas as áreas do cabelo;
- Aberturas reguláveis em toda a volta permitem ventilação, quando necessário, o que permite mais conforto para o cliente;
- Facilita não só no ganho de tempo como na qualidade do trabalho;
- Melhora a eficiência dos tratamentos sem agredir os fios do cabelo;
- A alta performance dos tubos de aquecimento de quartzo – não radioativo e não poluidor – faz com que os efeitos dos tratamentos sejam mais duradouros e as colorações fiquem melhores e mais brilhantes ;
- O ar quente do secador mantém o cabelo com 17% de umidade, para mantê-lo hidratado e brilhante.

2 – Funções

- Ativador de química, acelera o processo em mais de 50%;
- Acelerador do processo de descoloração e coloração;
- Trabalha a redução da estática (frizz);
- Atua na reestruturação capilar (permanentes e alisamentos);
- Secador de cabelos.

3 – Utilização simples

- Ligue no botão Liga/desliga, então escolha a função, conforme a necessidade do cliente, como secagem, tratamento, coloração, hidratação, permanente, etc.
- Para cada modo você pode escolher adicionar tempo e temperatura, além da programação automática de cada uma, se houver uma necessidade específica. O tempo pode ser adicionado ou reduzido de 5 em 5 minutos e, quanto à temperatura, adicione ou reduza 5-10 graus. Aperte POWER para começar o tratamento.

As teclas de função:

Streaks	Decolorations	Coloration	Treatment	Drying
Ozone	Time	WindSpeed	Temperature	Power
		Liga/Desliga		

Streaks: usado para permanente, tornando-o mais efetivo.

Decoloration: para elaborar melhor a coloração do cabelo, faz a cor ficar mais natural.

Coloration: para incrementar a coloração do cabelo, acelerando a cor nas raízes, faz com que a coloração dure mais tempo, mantendo-se brilhante no período.

Treatment: para máscaras e tratamento de cabelos descoloridos.

Drying: secador, para evitar o secador de cabelo manual, em casos especiais, mantém o cabelo alinhado.

Ozone: Faz com que o cabelo não crie estática ,deixando-o macio. Para seu acionamento, o equipamento deve estar em perfeito estado de uso.

4 – Segurança

Este aparelho não se destina a utilização de pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento a menos que tenham recebido instruções referente a utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela segurança. Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não brinquem com o aparelho.

5 – Manutenção - Limpeza

Para higienização do painel de controle, eletrodos e acessórios, dissolva uma colher de hipoclorito, em um litro de água e utilize esta solução para embeber um pano para a limpeza do aparelho.

Não utilize álcool em nenhuma das partes plásticas, painel de controle principalmente.

6 – Fixação

O peso do braço biônico e a força que desloca durante o funcionamento exigem uma fixação extremamente forte. Para isso, é fundamental:

- fixar o aparelho, com os parafusos parabolts que o acompanham numa VIGA DE CONCRETO;
- se não houver uma parede com essa característica (viga de concreto), é obrigatório o uso de PARAFUSO TRANSPASSANTE, que garante fixação apropriada.

7 – Garantia

Este produto é garantido por 12 meses, a partir da emissão da nota fiscal, contra defeitos de fabricação. Não estão cobertos defeitos oriundos de má utilização ou desgaste natural do produto ou peças.

Voltagem: 127V ou 220V. Verifique a voltagem antes de ligar o aparelho.

Atendimento a Clientes	
SAC: 41 3283 3667	E-mail: sac@haisan.com.br